



MODE D'EMPLOI MAGIC SOFA

Mise en route du fauteuil :

Branchez les 2 télécommandes au fauteuil via leurs embouts. Branchez le fauteuil relaxant Magic Sofa sur l'alimentation. Lorsqu'il est correctement connecté, la lumière "MARCHE/ARRÊT" commence à clignoter.

Allumez le Magic Sofa en appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt). Le fauteuil de massage entre alors directement en mode automatique 'AUTO'. Il effectue ainsi un cycle de massage à 5 différents endroits du corps en utilisant pendant ± 1 minute 15 chaque programme (P1-P8).

Programmez votre massage vous-même :

Parties du corps : Il vous est également possible de programmer votre massage vous-même : Si vous désirez qu'une partie spécifique du corps ne soit pas massée, appuyez sur le bouton correspondant et le massage à cet endroit s'arrêtera instantanément ainsi que le témoin lumineux correspondant.

- M1 : épaules.
- M2 : dos.
- M3 : bas du dos .
- M4 : cuisses.
- M5 : mollets.

Mode de massage : Il y a 8 modes de massage, de P1 à P8, appuyez sur l'un d'eux pour obtenir celui de votre choix.

Intensité : Pressez le bouton *INTENSITY* pour changer l'intensité du massage :

- W (weak) : faible.
- N : normal.
- S (strong) : fort.

Durée du massage : Pressez sur le bouton *TIMER* qui règle le temps de massage :

- 10 minutes.
- 20 minutes.
- 30 minutes.



Chauffage : Pressez le bouton *HEATER* pour enclencher la fonction chauffage. Vous sentirez une légère chaleur se dégager dans le bas de votre dos.

Position du fauteuil et aide à la levée : Elle se règle à l'aide de la télécommande fournie. 2 fonctions : Lie down↓ Stand up↑

- *Se coucher :* pressez le bouton « lie down » qui vous permet de coucher le fauteuil ; le dossier s'incline et le repose pieds se soulève.
- *Se relever :* pressez le bouton « stand up », celui-ci vous permet de redresser le fauteuil après son utilisation couchée. Et de lui redonner sa position initiale.
- *Se lever :* pressez à nouveau le bouton « stand up » et le fauteuil montera jusqu'à qu'il soit facile pour vous d'en sortir.

Pour redonner la position initiale au fauteuil, pressez « lie down ».

Sécurité :

Voici les règles d'or à connaître avant de faire fonctionner le fauteuil Magic Sofa :

- Tout autre usage ne figurant pas dans le présent manuel d'instructions est interdit.
- Veuillez utiliser une alimentation électrique, adaptée à ce produit.
- Veuillez retirer la prise de courant après usage ou avant de nettoyer le fauteuil pour éviter toute blessure ou d'endommager le produit.
- N'apportez aucune modification au produit.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés.
- Veuillez ne pas utiliser le fauteuil si le revêtement est endommagé.
- Veuillez ne rien laisser tomber sur ce produit.
- Veuillez à ne pas vous endormir pendant l'utilisation de ce produit.
- Veuillez ne pas l'utiliser en cas d'ivresse ou de sentiment de malaise.
- N'utilisez pas le fauteuil plus de 30 minutes ininterrompues.
- Ne mangez ou buvez pas lorsque vous êtes installé sur le Magic Sofa.
- Nettoyez-le avec un chiffon humide, sans détergent chimique.
- Veuillez ne pas l'utiliser près d'une source de chaleur, sous haute température ou dans un environnement humide comme par exemple la salle de bain.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement très poussiéreux.
- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ne sont pas habilitées à utiliser ce produit.
- Si vous avez des problèmes de santé, contactez votre médecin avant d'utiliser le Magic Sofa.
- Il est déconseillé aux femmes enceintes de l'utiliser.



- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Détails techniques :

- L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement.
- Voltage: 220V-230V.
- Fréquence: 50HZ
- GARANTIE 2 ANS